🛠️ INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU WIELKOFORMATOWEGO (1220 x 2800 mm)

Produkt: Panele Premium (Bambus 8/5 mm | PCV 3 mm)

1. PRZYGOTOWANIE (Zasada: „Kto nie mierzy, ten dwa razy kupuje")

- **Aklimatyzacja:** Panele (szczególnie rdzeń bambusowy 8 mm i 5 mm) muszą leżeć na płasko w pomieszczeniu min. **24-48h** przed montażem.
- **Podłoże:** Ściana musi być sucha, stabilna i odtłuszczona. Przy panelach 3 mm (Marmur/PCV) ściana musi być idealnie prosta – każda nierówność wyjdzie na powierzchni.
- **Wymiar:** Sprawdź wysokość od podłogi do sufitu w kilku miejscach. Panel 2800 mm daje zapas, który pozwala na idealne docięcie do pionu/poziomu.

2. OBRÓBKA (Czym ciąć?)

- **Bambus (8 mm / 5 mm):** Używaj zagłębiarki lub piły tarczowej z tarczą o drobnych zębach (do laminatów/drewna twardego). Tnij od strony filtra (wzoru), aby uniknąć odprysków.
- **PCV / Kamień (3 mm):** Można ciąć nożem technicznym (nacinanie i łamanie) lub piłą o bardzo drobnych zębach.
- **Otwory pod gniazdka:** Wycinaj otwornicą do drewna lub wyrzynarką (prowadzoną od strony struktury).

3. MONTAŻ (Klej i Technika)

Rodzaj Panelu	Sugerowany Klej	Technika Nakładania
WOOD (8 mm)	Polimerowy (typu Mamut / T-Rex)	"Wężykiem" co 15 cm + obwódka
FABRIC / TKANINA (5 mm)	Hybrydowy / Montażowy	"Wężykiem" lub punktowo (placki)
STONE / BETON (3 mm PCV)	Klej w sprayu lub cienka warstwa polimeru	Pełne pokrycie lub gęsta siatka

- **Dylatacja:** Zostaw **2-3 mm luzu** przy podłodze i suficie (zakryjesz to listwą). Materiał naturalny (bambus) musi pracować.
- **Docisk:** Po przyłożeniu do ściany użyj gumowego wałka dociskowego. Przy formacie 1,22 m zacznij dociskanie od środka ku brzegom, aby usunąć powietrze.

4. WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI

- **Łączenie paneli:** Panele montujemy "na styk" (jeśli krawędź jest fabryczna) lub z użyciem dedykowanych profili aluminiowych (H-profil).

- **Narożniki:** Szlifowanie krawędzi pod kątem 45 stopni (tzw. gierowanie) lub zastosowanie kątowników maskujących w kolorze filtra.

ZŁOTA RADA:

"Montuj szybko, ale myśl szczerze. Sprawdź pion dwa razy, zanim przyłożysz panel z klejem do ściany, bo jak polimer złapie, to 2,8 metra bambusa już nie puści."

DODATEK DO INSTRUKCJI: FOLIA OCHRONNA (Precyzja i Czystość)

Panele przyjeżdżają z fabrycznym zabezpieczeniem. Oto jak z nim pracować, żeby nie dołożyć sobie roboty:

Montaż „bez stresu": Folię zostawiamy na panelu przez cały proces obróbki. Możesz po niej rysować ołówkiem linie cięcia, możesz przykładać poziomicę i brudzić ją rękami przy dociskaniu do ściany – filtr pod spodem pozostaje nienaruszony.

Czyste cięcie: Folia dodatkowo stabilizuje krawędź filtra podczas cięcia zagłębiarką, co jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko mikrowyszczerbień (szczególnie ważne przy ciemnych betonach i drewnie).

Wielki Finał (Zasada: „Na samym końcu"): Folię zdejmujemy dopiero po całkowitym zakończeniu montażu, gdy klej już zwiąże, a ekipa sprzątająca wyniesie się z pomieszczenia.

Moment zdejmowania folii to dla inwestora efekt „WOW" – odsłaniasz idealnie czystą, lśniącą strukturę marmuru lub głęboki mat betonu bez ani jednego odcisku palca.

Ważna uwaga techniczna do dopisania:

UWAGA: Przed nałożeniem kleju na tył panelu, upewnij się, że folia ochronna jest tylko na stronie dekoracyjnej (frontowej). Jeśli przez przypadek folia znajduje się też na krawędziach bocznych, należy ją delikatnie odchylić przy łączeniu paneli „na styk", aby uzyskać idealną spoinę.